

## Cabo para Smart BMS CL 12-100 to MultiPlus (PN: ASS070200100)

Este cabo vai permitir utilizar os modelos MultiPlus 500 VA – 1600 VA, MultiPlus Compact 800 VA – 2 kVA e MultiPlus-II com os produtos BMS que não têm *interface* VE.Bus, como o Smart BMS CL 12-100 e o smallBMS. Estes modelos MultiPlus podem ser controlados a partir das saídas Desconexão de Carga/Carregamento e das saídas Carga/Carregador, respetivamente.

O cabo deve ser ligado ao conector ligar / desligar remoto dos modelos MultiPlus:

- Ao utilizar com os modelos MultiPlus 500 VA - 1200 VA, conecte o fio negro ao terminal ON e o vermelho ao terminal (+).
- Ao utilizar com os modelos MultiPlus Compact 800 VA - 2 kVA, conecte o fio negro ao terminal do meio e o vermelho ao terminal da direita (IN).
- Ao utilizar com os modelos MultiPlus-II, conecte o fio negro ao terminal inferior (-) e o vermelho ao terminal superior (+) de ligar/desligar remoto.

Tanto as saídas de Desconexão de Carga/Carregamento do Smart BMS CL 12-100, como as saídas de Carga/Carregador do smallBMS devem estar no estado 'Alto' para que o MultiPlus funcione. Após um corte devido a uma tensão de bateria baixa, ligue o alternador ou utilize um carregador de bateria no lado primário do BMS para reiniciar o sistema. O MultiPlus ativa-se e começa a carregar (se estiver conectado a uma fonte de alimentação CA).

